

Contenido extra en la caja



Cable U.S.B.



Audífonos.



Adaptador de Corriente.



Cable R.C.A.

Especificaciones **PMP5**



Como cargar tu **PMP5**

NOTA: Antes de cargar tu **PMP5** por primera vez hay que utilizarlo hasta que se agote por completo la batería.

Utilizando la P.C.

Conecta el extremo pequeño a tu **PMP5**.




El otro extremo al puerto U.S.B. de tu computadora.



Verificar que el LET encienda y aparezca en la pantalla el nombre de **FUNDACIÓN MESCO A.C.**



CARGANDO.



NOTA: Antes de cargar tu **PMP5** por primera vez hay que utilizarlo hasta que la batería se agote por completo.

Con el Adaptador de CORRIENTE

Conecta el extremo pequeño al **PMP5**.




El otro extremo al puerto U.S.B. del adaptador de Corriente.



Conéctalo a la toma de corriente.



Verificar que el LET encienda y seleccionar en el menú "CARGAR"



Funciones Básicas de como Utilizar Las Herramientas de tu **PMP5**

Como encender tu **PMP5**.

Enciende tu **PMP5**.



Manten presionado el botón "START" hasta que encienda el LET y aparezca en la pantalla el nombre de FUNDACIÓN MESCO A.C.



Funciones Básicas de como Utilizar Las Herramientas de tu PMP5

Nota: Para ENTRAR a las opciones del MENÚ y/o SUBMENÚS presione la tecla "  "

Cambiar de Idioma.



- Menú INSTALACIÓN/
SOPORTE DE
IDIOMAS/ ESPAÑOL.

Como tomar FOTOS / VIDEO

FOTOS:

a)



- Presiona "O" para capturar la fotografía.
- "□" para más ajustes de la cámara.
- "X" para salir del modo cámara.

VIDEO:

b)



- Presiona "O" para comenzar a grabar.
- Durante la grabación presiona "O" para pausa / stop.
- "□" para más ajustes de video.
- "X" para salir del modo video.

Utilizar como WEB-CAM



- Menú cámara.
- Presiona "O"
- P.C. Cámara Fotográfica.




- La WEB-CAM está lista para ser configurada y utilizada en algún programa que permita el envío y recepción de video (Ejemplo: Windows Live Messenger, Skype etc.)

Como meterle FOTOS, MÚSICA o VIDEOS a tu **PMP5**



1er PASO:

- Transferencia de Datos.
- Abrir la carpeta donde tengas guardados tus FOTOS que quieras meter a tu **PMP5**.



Como meterle FOTOS / VIDEOS a tu PMP5

2do PASO:

- Seleccionar las FOTOS que quieras meter y copiarlas (click derecho del mouse / copiar o CTRL + C).



3er PASO:


- Ir a Mi PC y dar doble click en DISCO EXTRAIBLE (F:\) o la letra que corresponda.
- Abrir la carpeta PICTURES/CAMERA y pegar dentro de esta carpeta las imágenes. (click derecho del mouse / pegar o CTRL + V).



- Para visualizar las FOTOS o reproducir los VIDEOS apagar y desconectar el PMP5 encenderlo, ir al menú FOTO o VIDEO / Lista de Catálogo / CAMERA / y abrir la foto o video deseado.


Como meterle VIDEOS a tu PMP5

VIDEOS:



1er PASO:

- Transferencia de Datos.
- Abrir la carpeta donde tengas guardados tus archivos de VIDEO que quieras meter a tu PMP5.



2do PASO:


- Seleccionar los archivos de VIDEO que quieras meter y copiarlos (click derecho del mouse / copiar o CTRL + C).



3er PASO:

- Ir a Mi PC y dar doble click en DISCO EXTRAIBLE (F:\) o la letra que corresponda.

- Abrir la carpeta VIDEO/ CAMERA y pegar dentro de esta carpeta los archivos de video. (click derecho del mouse / pegar o CTRL + V).




Como meterle MÚSICA a tu PMP5

MÚSICA:



1er PASO:


- Transferencia de Datos.
- Abrir la carpeta donde tengas guardados tus archivos de MÚSICA que quieras meter a tu PMP5.



2do PASO:


- Seleccionar los archivos de MÚSICA que quieras meter y copiarlas (click derecho del mouse / copiar o CTRL + C).

3er PASO:



- Ir a Mi PC y dar doble click en DISCO EXTRAIBLE (F:) o la letra que corresponda.

- Abrir la carpeta MUSIC y pegar dentro de esta carpeta los archivos de música. (click derecho del mouse / pegar o CTRL + V).



- Para visualizar las FOTOS o reproducir los VIDEOS apagar y desconectar tu PMP5, encenderlo, ir al menú FOTO o VIDEO / Lista de Catálogo / CAMERA / y abrir la foto o video deseado.

Como Grabar Voz

VOZ:



- Menú GRABACIÓN.
- Presionar la tecla "O" para comenzar a GRABAR.
- Presionar de nuevo "O" para PAUSAR LA GRABACIÓN.
- "X" para GUARDAR y salir del modo GRABACIÓN.

